


Двусторонняя беспроводная клавиатура Калипсо РК-203



- Двусторонняя беспроводная сенсорная клавиатура для управления системой.
- Функции: полная охрана, частичная охрана, снятие с охраны, экстренный вызов.
 - Встроенный RFID считыватель
 - Встроенная литиевая батарея;
 - Зарядка - USB

Калипсо РК-203			
<p style="text-align: center;">Двусторонняя беспроводная сенсорная клавиатура для контроля и управления системой.</p> <p>Совместима с охранными контрольными панелями Калипсо.</p> <p>Функции: полная охрана, частичная охрана, снятие с охраны, экстренный вызов.</p> <p>Встроенный RFID считыватель.</p> <p>Встроенная литиевая батарея.</p> <p>Автоматический режим экономии батареи.</p> <p>Зарядка - USB</p>			
Технические характеристики			
Частота радиосигнала	868 МГц	Пароли по умолчанию	
Дальность радиосигнала	до 200 м	Пароль пользователя №1 по умолчанию	1234
Встроенный RFID считыватель	До 8 меток	Пароль администратора по умолчанию	987699
Управление			
Для начала работы с клавиатурой необходимо нажать и удерживать кнопку выхода из спящего режима.			
При критическом снижении заряда встроенного аккумулятора на дисплее появляется иконка низкого уровня заряда, RFID считыватель отключается.			
Постановка в полную охрану	Нажать кнопку «Полная охрана»	Система встанет под охрану. Загорится символ 	
Снятие с охраны	Набрать код пользователя (1234) кнопку «Снятие с охраны»	Система снимется с охраны. Загорится символ 	
Постановка на частичную охрану	Нажать кнопку «Частичная охрана»	Система встанет в частичную охрану. Загорится сигнал 	
Включение режима ПАНИКА	Нажать кнопку «Экстренная ситуация»	Включится режим Паники.	
Для принудительного перехода в спящий режим	Удерживать кнопку спящего режима	Клавиатура перейдет в спящий режим.	
Системные настройки (нажмите и удерживайте * (звездочка) в рабочем режиме для входа в меню настроек. Введите пароль администратора. Нажмите кнопку подтверждения (решетка))			
Настройка времени системы. Пример: установить 20:36, 15 августа 2015г. (*) (987699) (#) 0 (#) 1 (#) 5 (#) 0 (#) 8 (#) 1 (#) 5 (#) 2 (#) 0 (#) 3 (#) 6 (#)			
Настройка пароля пользователя (до 4 пользователей. Заводской пароль первого пользователя 1234). Пример: установить пользователю 2 пароль 2222. (*) (987699) (#) 2 (#) 2222 (#)			
Настройка пароля администратора. Пример: установить администратора 999999. (*) (987699) (#) 5 (#) 999999 (#)			
Настройка двустороннего/одностороннего режима работы. 1+1 (двусторонний) 1 + 0 (односторонний). Пример: установить односторонний режим работы. (*) (987699) (#) 6 (#) 1 (#) 0 (для двустороннего режима выбрать 1)			
Обучение RFID меток. (поддержка до 8 меток). Пример: обучение первой метки (№1) (*) (987699) (#) 7 (#) 01 (#) приложить метку к считывателю. Обучение метки подтвердится звуковым сигналом. На дисплее высветится ID номер метки.			
Обход зон. (работает только в двустороннем режиме). Пример: включить обход зоны #02 (*) (987699) (#) 8 (#) 02 (#) 1 или 0 (#) (1 – вкл. обхода, 0 – выкл. обхода)			
Для выхода из меню настроек нажмите * или подождите 30 секунд			
Регистрация клавиатуры в контрольную панель			
Для регистрации клавиатуры в контрольную панель, запустите на панели режим регистрации согласно прилагающийся инструкции. Нажмите на клавиатуре кнопку «Полная охрана»			
Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.kalipso.systems			